

取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
*この取扱説明書は大切に保管してください。

マルチケーブルストリッパー

HT-MCS
対応ケーブル:5C、RG6

ご注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。
守らずに、破損・事故を起こしたり、けがを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。


安全上のご注意

⚠ 注意 ケーブルストリッパーの刃に直接触れないでください。けがをするおそれがあります。

使用上のご注意


⚠ 注意 工具は指定の商品以外には使用しないでください。
工具が破損するおそれがあります。
電流が流れている所には使用しないでください。
事故などの原因になります。

各部の名称




ケーブル加工手順

- ①アタッチメントを押し、カッターを下げます。
- ②そのまま同軸ケーブルを図1の位置まで挿入します。
- ③ケーブルを持ち、本体を5～6回転させます。
- ④アタッチメントを押さずに引き抜くと、
芯線 6mm 絶縁体 6mm でカットされています。




- ⑤マジックテープ部分を利用して
編組線をめくることができます。




コネクタ圧縮方法


①コネクタを取り付けたケーブルを差し込みます。



②ハンドル部分を締めるとコネクタを圧縮できます。




リングが見えていない




適切に圧縮できている

リングが見えている



適切に圧縮できていない



コネクタ取付方法




ケーブル切断方法

矢印方向に3～4回転させるとケーブルを切り落とせます。

△切断の際の勢いで本体が落下する恐れがありますので、レンチ部分をしっかりと握って回転させてください。



<完成>



商品に関するお問い合わせ先

SOLID CABLE 〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-16 TEL:0120-98-3400(平日9時～18時) FAX:06-6222-1282